



Les solives doivent avoir la semelle inférieure retenue par des 1x3 SPF#3/STUD ou barres résilientes au 16" c/c.

SOLIVE EN PORTE-À-FAUX

DÉTAIL No.8P