

OPTION 1(Bon)


Fixé à la diagonale et à la membrure inférieure

OPTION 2(Meilleur)



Fixé au bloc

**Utiliser du bois
sec pour les liens
continus**

Couvre-joint: 32" de longueur, même épaisseur
et hauteur que le lien, centré sur la jonction.



Lien continu



LIEN(S) CONTINU(S) AU CENTRE DE LA PORTÉE

CHEVAUCHEMENT DU LIEN

Utiliser des clous pneumatiques 0.122"x3.25" ou des vis de 3" pour fixer les liens continus au centre de la portée des solives. Si deux liens continus sont spécifiés, installer le second sur la diagonale adjacente ou sur un deuxième bloc fixé à proximité.

DÉTAIL No.5